


FIREFLIES IN MY ROOM

Светлячки в моей комнате Подвесные светящиеся светлячки


AAA/LR03 x2 Батарейки не включены
Необходимо 2 батарейки x 1.5В
AAA/LR03

AA/LR Батарейки не включены
Необходимо 3 батарейки x 1.5В
AA/LR6



Выключатель On/Off

рис. 1



Включает:
7 светлячков
1 центральный лист
2 боковых листа
5 подвожкисьяев
1 монтажная пластина

1 набор крепежных деталей
1 пульт ДУ
1 поролоновая
лента




рис. 2

Установка батареек

Инструменты: маленькая крестовая отвертка.

1. С помощью крестовой отвертки снимите крышку отсека для батареек, как показано на рисунке.
2. Вставьте 3 батарейки "AA" (не входят в комплект) в соответствии с указаниями в отсек Центрального листа и 2 батарейки "AAA" в отсек для батареек пульта дистанционного управления.
3. Установите крышку на место и завинтите винт.
4. Установите выключатель Вкл./Выкл. (On/Off) в положение Вкл.(ON).

Сборка

1. Соедините боковые листья, как показано на рисунке (рис. 1).
2. Пропустите 4 светодиодных кабеля вдоль каналов и через отверстия в листьях, как показано на рисунке (рис. 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование прошло испытания и было признано соответствующим предельным значениям для цифровых устройств Класса В согласно Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США (FCC). Эти ограничения разработаны для обеспечения достаточной защиты от вредной интерференции при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и его установка и эксплуатация с нарушением этих инструкций может вызвать помехи в радиосвязи. Тем не менее, невозможно дать гарантию, что эти помехи полностью исключены в том или ином случае. Если это оборудование вызывает помехи при приеме радио или телевизионного сигнала, что можно определить, включив или выключив устройство, пользователь может попытаться устранить помехи, воспользовавшись одним или несколькими из указанных ниже способов:

- Измените ориентацию принимающей антенны или установите ее в другое место.
- Установите оборудование и принимающее устройство как можно дальше друг от друга.
- Подключите оборудование и принимающее устройство в разные розетки.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/ТВ технике.

Это устройство соответствует Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США (FCC).

Эксплуатация устройства возможна при соблюдении следующих двух условий:

- (1) Это устройство не должно вызывать вредных помех, и
- (2) Это устройство должно выдерживать любые помехи, включая помехи, способные вызвать неполадки в работе.

Осторожно: изменения или модификации, выполненные без одобрения стороны, несущей ответственность за соблюдение нормативов, могут лишить пользователя права на эксплуатацию устройства.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

- Не заряжайте одноразовые аккумуляторы.
- Перезаряжаемые аккумуляторы перед зарядкой нужно вынуть из игрушки.
- Перезаряжаемые аккумуляторы разрешается заряжать только под наблюдением взрослых.
- Нельзя смешивать батареи различных типов, а также новые и старые батареи.
- При установке аккумуляторов необходимо соблюдать полярность.
- Использованные батареи необходимо удалить из игрушки.
- Клеммы питания нельзя замыкать накоротко.
- Не смешивайте старые и новые батарейки.
- Не смешивайте щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) аккумуляторы.
- Не бросайте батарейки в огонь. Аккумуляторы могут взорваться или вытечь.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ОПАСНОСТЬ УДУШЬЯ – Мелкие детали.

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Сборку должны выполнять взрослые.

Установка на потолок

Необходимые инструменты - Дрель, сверло 7/16", маленькая отвертка

ПРИМЕЧАНИЕ: ЭТУ ЧАСТЬ РАБОТЫ ДОЛЖЕН ВЫПОЛНИТЬ ВЗРОСЛЫЙ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОТОЛОК ИЗ ГИПСОКАРТОНА. ИЗ-ЗА ШИРОКОГО РАЗНООБРАЗИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИЛАГАЕМЫЙ КРЕПЕЖ ПОДХОДИТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ УСТАНОВКИ.

1. Определите место крепления, исходя из расположения несущей структуры потолка. **ВАЖНО!** Убедитесь, что место установки находится на расстоянии не менее 20 дюймов от стен и других препятствий, чтобы у вас было достаточно места для крепления листов (рис. 3).
2. Используя монтажную пластину в качестве шаблона, прижмите ее к потолку, при этом сторона с маркировкой "THIS SIDE DOWN" (ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ) должна быть обращена к вам. Карандашом отметьте места двух внешних отверстий.
3. По сделанным отметкам просверлите в гипсокартоне два отверстия 7/16".
4. Вставьте крепеж через монтажную пластину, как показано на рисунке, обращая внимание на маркировку «ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВНИЗ».
5. Вставьте крепеж в потолок, как показано на рисунке (рис. 5).
6. Слегка оттягивая вниз монтажную пластину, заверните крепежные винты по часовой стрелке так, чтобы пластина была плотно прижата к потолку. Не затягивайте слишком сильно (рис. 5).
7. Вставьте три ножки в верхней части Центрального листа в соответствующие отверстия на монтажной пластине (рис. 6).
8. Поверните Центральный лист по часовой стрелке до щелчка (рис. 6).

Завершение монтажа

1. Закрепите оставшиеся 5 подвесных листов, подключив светодиодные кабели на задней поверхности листов. Нажмите на Разъем кабеля, чтобы он плотно вошел в гнездо (рис. 7).
2. Снимите защитный слой и приклейте квадратики поролоновой ленты на нижнюю часть светлячков (рис. 8).
3. Расположите светлячков по своему усмотрению на гладкой поверхности листов, как показано на рисунке, при этом задняя часть светлячка должна плотно прилегать к светодиоду. Надавите на светлячка, чтобы прочно его закрепить (рис. 8).

Эксплуатация

ВАЖНО: Выключатель Вкл./Выкл. (On/Off) на Центральном листе должен быть включен (в положении "ON").

1. Для включения нажмите кнопку на пульте дистанционного управления.
2. Для выключения нажмите на кнопку ПДУ и удерживайте ее.

Примечание: Для увеличения срока службы батареек светлячки автоматически выключатся через 30 минут.




рис. 3




рис. 4




рис. 5




рис. 6




рис. 7




рис. 8

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ — НЕ ВБРАСЫВАЙТЕ ЕЕ

Есть вопросы? Зайдите на сайт unclemilton.com.ru